

## Карточка быстрого запуска IDS Drive Z

Данная памятка носит пояснительный характер и предназначена для использования совместно с руководством пользователя на преобразователь частоты IDS серии Z

Вход в режим программирования: кнопка PRG; выбор разряда: кнопка ENTER (быстрое нажатие);  
изменение значения: стрелки ВВЕРХ и ВНИЗ; запись в память: кнопка ENTER (нажатие с удержанием);

Код P117=08 --- сброс на заводские установки

Код	Значение	Описание
P101	0	задание частоты с клавиатуры
P102	1	управление с внешних входов (Между FWD и GND подключить тумблер с замыкающим контактом (с фиксацией). Программирование производить при РАЗОМКНУТОМ тумблере).
P103	0	Кнопка СТОП не задействована
P104	0	Ревёрс запрещён
P105	50,0 Гц	Максимальная рабочая частота
P106	0,0 Гц	Мин. рабочая частота
P107	0-999 sec	Время разгона
P108	0-999 sec	Время торможения
P115	*	Несущая частота (читайте инструкцию)
P200	1	Запуск с подхватом скорости
P209	380 В	Номинальное напряжение
P210	*	Номинальный ток (с шильдика двигателя)
P211	*	Ток холостого хода (2/3 номинального тока)
P212	*	Номинальная скорость вращения (с шильдика двигателя)
P213	*	Число полюсов (с шильдика двигателя)
P215	50 Гц	Номинальная частота электродвигателя

Схема подключения преобразователя: (R и S при питании 220В)

